

Pilot bezprzewodowy BR-E1

Instrukcja obsługi

BR-E1 to bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania zgodny z technologią Bluetooth® Low Energy (dalej „Bluetooth”).

Sparowanie pilota z aparatem cyfrowym Canon obsługującym Bluetooth* umożliwia wykonywanie następujących operacji bezprzewodowo (zasięg działania ok. 5 m w dowolnym kierunku). * Informacje o obsługiwanych aparatach można znaleźć na stronie internetowej firmy Canon itp.

- Wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów
- Ustawianie ostrości (AF)
- Zmiana ogniskowej (przy użyciu adaptera Power Zoom)

Przed rozpoczęciem fotografowania należy przeczytać:

Aby uniknąć wypadków, najpierw przeczytaj „Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa” (str. 5) oraz „Środki ostrożności dotyczące obsługi” (str. 6). Przeczytaj również uważnie tę instrukcję, aby prawidłowo korzystać z produktu.

Wprowadzenie

Cechy pilota BR-E1

- Noszenie pilota w kieszeni, torbie itp. może spowodować przypadkowe naciśnięcie przycisków, co może prowadzić do nieprawidłowego działania aparatu. Gdy nie robisz zdjęć, zaleca się wyłączenie aparatu lub wyłączenie funkcji Bluetooth w menu aparatu.
 - Zasięg działania pilota może się różnić w zależności od warunków użytkowania. Szczegóły w rozdziale „Uwagi dotyczące funkcji komunikacji bezprzewodowej” (str. 7).
 - Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z błędnych ustawień komunikacji bezprzewodowej podczas korzystania z tego produktu. Ponadto Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z użytkowania tego produktu.
-
-
-

Spis treści

• Wprowadzenie	2
• Cechy BR-E1	2
• Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa	5
• Środki ostrożności dotyczące obsługi	6
• Trzymanie pilota	6
• Uwagi dotyczące użytkowania pilota	7
• Nazewnictwo	8
• Łączenie pilota z aparatem	9
• Sprawdzanie/usuwanie rejestracji	11
• Wykonywanie zdjęć	12
• Nagrywanie filmów	13
• Obsługa adaptera Power Zoom	14
• Wymiana baterii	15
• Specyfikacja	16
• Status lampki kontrolnej	16
• Funkcja komunikacji bezprzewodowej	17
• Indeks	19

Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenia:

Przestrzegaj poniższych ostrzeżeń. W przeciwnym razie może dojść do poważnych obrażeń.

- Aby zapobiec pożarowi, przegrzaniu, wyciekom chemicznym, wybuchom i porażeniu prądem, przestrzegaj poniższych zasad:
 - Nie używaj baterii innych niż określone w instrukcji. Nie używaj baterii domowej roboty, ani uszkodzonego produktu.
 - Nie zwieraj, nie rozbieraj ani nie modyfikuj baterii. Nie podgrzewaj ani nie lutuj baterii. Nie wystawiaj baterii na działanie ognia lub wody. Nie narażaj baterii na silne wstrząsy.
 - Nie wkładaj baterii odwrotnie.
- Podczas utylizacji baterii zabezpiecz styki taśmą. Kontakt z innymi metalowymi przedmiotami lub bateriami może spowodować pożar lub wybuch.
- Jeśli bateria przecieka, zmienia kolor, odkształca się, wydziela dym lub opary, natychmiast ją usuń. Uważaj, aby się nie poparzyć. Dalsze użytkowanie może spowodować pożar, porażenie prądem lub oparzenia.
- Trzymaj baterię i pokrywę baterii poza zasięgiem dzieci i niemowląt. W przypadku połknięcia natychmiast skonsultuj się z lekarzem. Chemikalia z baterii mogą uszkodzić żołądek i jelita.
- Przed użyciem produktu w samolocie lub szpitalu sprawdź, czy jest to dozwolone. Fale elektromagnetyczne emitowane przez produkt mogą zakłócać działanie urządzeń.
- Dzieci mogą używać produktu tylko pod nadzorem dorosłych. Niewłaściwe użycie może spowodować porażenie prądem lub obrażenia.
- Uważaj, aby nie zamoczyć produktu. W przypadku zamoczenia natychmiast wyjmij baterię, aby zapobiec pożarowi, porażeniu prądem lub oparzeniom.

- Nie używaj rozpuszczalników organicznych do czyszczenia produktu.

Ostrzeżenia dodatkowe:

- Nie wkładaj palca w otwór produktu – może utknąć.
 - Nie zanurzaj produktu w wodzie. W razie zamoczenia wytrzyj suchą, czystą szmatką. Jeśli produkt był narażony na działanie słonej wody, wytrzyj go dobrze wykręconą, czystą, mokłą szmatką.
 - Podczas obsługi pilota trzymaj go zgodnie z ilustracją. Nie zakrywaj tego miejsca palcami, bo może to skrócić zasięg działania.
-

Uwagi dotyczące użytkowania pilota

- Zasięg działania pilota wynosi ok. 5 m we wszystkich kierunkach. Jeśli pilot jest zbyt daleko od aparatu, zbliż go.
 - Zasięg może się skrócić, jeśli między pilotem a aparatem znajdują się przeszkody.
 - Zasięg może się skrócić, jeśli palcem zakrywasz odpowiednią część pilota pokazaną na rysunku na stronie 6.
 - Pilot komunikuje się przez Bluetooth w paśmie 2,4 GHz. W pobliżu innych urządzeń pracujących na tej samej częstotliwości (Wi-Fi, smartfony, kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe itp.) mogą wystąpić zakłócenia.
 - W przypadku zakłóceń przenieś się dalej od innych urządzeń lub wyłącz je.
 - Zakłócenia mogą wystąpić nawet, jeśli w pobliżu nie ma urządzeń – np. przez sprzęt w sąsiednim budynku lub samochodzie. W takim przypadku odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.
-

Nazewnictwo

- Przycisk wyzwiania (natychmiastowe wyzwolenie)
 - Przycisk AF
 - Przełącznik czasu wyzwiania/nagrywania filmów
 - Logo Bluetooth
 - Pokrywa komory baterii
 - Przycisk wyzwiania z 2-sekundowym opóźnieniem
 - Przycisk nagrywania filmów
 - Śruba pokrywy komory baterii
 - Otwór na pasek
 - Lampka kontrolna (czerwona)
 - Przycisk szerokiego kąta (Power Zoom)
 - Przycisk tele (Power Zoom)
-

Łączenie pilota z aparatem

- Połącz pilota z aparatem przez Bluetooth. Najpierw ustaw aparat w tryb oczekiwania na parowanie (wybierz [Parowanie] w menu aparatu).
 - Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski <W> i <T> na pilocie przez co najmniej trzy sekundy. Lampka zacznie migać, a po zakończeniu parowania zaświeci się.
 - Nie można sparować pilota z więcej niż jednym aparatem jednocześnie. Jeśli chcesz używać z innym aparatem, usuń rejestrację i sparuj ponownie.
 - Nie można sparować kilku pilotów z jednym aparatem.
 - Parowanie i obsługa pilota nie są możliwe, gdy aparat jest podłączony do komputera lub odbiornika GPS przez kabel.
 - Obsługa pilota nie jest możliwa podczas połączenia Wi-Fi.
-

Sprawdzanie/usuwanie rejestracji

- Informacje o sparowanym pilocie można sprawdzić lub usunąć w menu aparatu.
 - Po poprawnym sparowaniu na ekranie LCD aparatu wyświetli się 12-cyfrowy numer z tyłu pilota (adres Bluetooth). Jeśli numer jest nieprawidłowy, usuń rejestrację i sparuj ponownie.
-

Wykonywanie zdjęć

- Ustaw aparat w tryb zdalnego sterowania i wybierz tryb zdjęć.
 - Ustaw przełącznik czasu wyzwania/nagrywania filmów na pilocie na odpowiednią pozycję (natychmiastowe wyzwolenie lub 2-sekundowe opóźnienie).
 - Naciśnij przycisk wyzwania na pilocie – aparat automatycznie ustawi ostrość, a po uzyskaniu ostrości wykona zdjęcie. Lampka kontrolna zaświeci się po ustawieniu ostrości.
 - Zdjęcia nie zostaną wykonane, jeśli nie zostanie ustawiona ostrość.
 - Możesz także ustawić ostrość naciskając przycisk <AF> na pilocie.
-

Nagrywanie filmów

- Ustaw aparat w tryb nagrywania filmów i włącz zdalne sterowanie w menu.
 - Ustaw przełącznik na pilocie w pozycję nagrywania filmów.
 - Naciśnij przycisk wyzwania na pilocie, aby rozpocząć nagrywanie (lampka się zaświeci). Naciśnij ponownie, aby zakończyć (lampka zacznie migać).
 - Możesz także ustawić ostrość przyciskiem <AF>.
-

Obsługa adaptera Power Zoom

- Adapter Power Zoom to akcesorium do obiektywu (sprzedawane oddzielnie).

- Zamontuj adapter na obiektywie, a następnie obiektyw na aparacie. Ustaw przełącznik trybu zoomu na <PZ>.
 - Ustaw aparat w tryb zdalnego sterowania.
 - Naciśnij przycisk <W>, aby przybliżyć, lub <T>, aby oddalić.
 - Prędkość zoomu jest stała, niezależnie od siły nacisku przycisku.
-

Wymiana baterii

- Jeśli lampka kontrolna nie świeci się po naciśnięciu przycisku, wymień baterię na litową CR2032. Włóż baterię stroną dodatnią (+) do góry.
-